

Leitor de cartões Bluetooth

A maquininha que se conecta via bluetooth ao seu smartphone.



Modalidades de pagamentos aceitas

- Aceita pagamentos com cartões de chip e tarja.
- Aceita pagamentos com cartões alimentação e refeição (para CNPJ).
- Aceita pagamentos por aproximação.

Bandeiras aceitas





Carteiras digitais aceitas




Como ativar Leitor de cartões Bluetooth

1. Habilite o Bluetooth no seu smartphone.
2. Abra o app Vero Vendas.
3. Toque em "Ativar".
4. Toque em "Maquininha Bluetooth".



5. Selecione o modelo da leitora.
6. Digite o seu CPF/CNPJ credenciado.



7. Pressione a tecla 0 (zero) na leitora para ativar a função Bluetooth e toque em “prosseguir”.



8. Selecione a leitora no smartphone ou tablet.



9. Na leitora, pressione a tecla verde.

10. Toque em “parear” para autorizar o pareamento do seu smartphone com a leitora.

11. Aguarde o processamento e a confirmação de que o app está pronto para uso.





Vendendo com o leitor de cartões Bluetooth

1. Toque em "Vender".
2. Digite o valor e toque em "Vender".





3. Toque em "Maquininha Bluetooth".
4. Selecione o tipo de transação.




5. Selecione a modalidade.

6. Aproxime, insira ou passe o cartão.



7. Se necessário, peça para o cliente digitar a senha no leitor.

8. Aguarde o processamento e a confirmação.



Dicas de uso do leitor de cartões Bluetooth



Não exponha seu equipamento à luz do sol ou calor excessivo.



Mantenha-o afastado de líquidos.



Não conecte nenhum equipamento desconhecido ao terminal.



Carregue a bateria interna com o carregador em local fresco e bem ventilado.



Não tente abrir a bateria.



Evite batidas bruscas ou queda do equipamento.